





	Sinal acima		Farpa horizontal		Arcos fechados horizontais
	Sinal abaixo		Farpa vertical		Arcos cruzados
	Seta acima		Cerca em "x" tipo 1		Asterisco
	Seta abaixo		Cerca em "x" tipo 2		Figura de 5 lados
	Seta esquerda		Cerca em "+"		Estrela de 4 pontas tipo 1
	Seta direita		Forquilha		Estrela de 4 pontas tipo 2
	Meia seta acima		Forquilha invertida		Estrela de 5 pontas
	Meia seta abaixo		forquilha esquerda		Estrela de 8 pontas
	Seta dupla esquerda		Forquilha direita		Ômega
	Seta dupla direita		Triângulo		Círculo tipo 1
	Seta tripla esquerda		Losango horizontal		Círculo tipo 2
	Seta tripla direita		Losango vertical		Ponto tipo 1
	Traço inclinado tipo 1		Gramma		Ponto tipo 2
	Traço inclinado tipo 2		Arcos abertos		Ponto tipo 3
	Traço inclinado tipo 3		Arcos fechados verticais		Ponto tipo 4
	Ponto tipo 5		Arcos c/ 1 risco		Figura de 5 folhas
	Som		Arcos c/ 2 riscos		Figura de 6 folhas
	Três círculos		Arcos c/ 3 riscos		Figura de 8 folhas
	Quatro círculos		Elipse tipo 1		Figura-1 de 3 pontas
	Quadrado		Elipse tipo 2		Figura-1 de 4 pontas tipo 1
	Retângulo		Elipse tipo 3		Figura-1 de 4 pontas tipo 2
	Obstáculo		Elipse tipo 4		Figura-1 de 5 pontas
	Onda		Elipse tipo 5		Figura-1 de 6 pontas
	Ondulado		Elipse tipo 6		Figura-1 de 8 pontas
	Arame tipo 1		Serra		Figura-2 de 3 pontas
	Cerca de arame tipo 1		Corrente detalhada		Figura-2 de 4 pontas tipo 1
	Arame tipo 2		Corrente simples		Figura-2 de 4 pontas tipo 2
	Cerca de arame tipo 2		Figura de 3 folhas		Figura-2 de 5 pontas
	Cerca de arame tipo 3		Figura de 4 folhas tipo 1		Figura-2 de 6 pontas
	Arcos		Figura de 4 folhas tipo 2		Figura-2 de 8 pontas

## ADVERTENCIA!!! ATENCION CUIDADO!!!! AVISO IMPORTANTE!!!

Si pasas a alguien un archivo en el que se empleen tipos de línea distintos de **ACADISO.LIN**, la persona a la que se lo pasas no los vera.

No los vera ya que no tiene el archivo **LIN** ni el **SHX**, no tiene en su disco duro los mismos archivos que tu. Pásaselo con el archivo **DWG**, y los **LIN** ni el **SHX** que empleas, y haz que el contrario se lo instale en:

**C:\Archivos de programa\Autocad 2005\Support\**

O donde tenga instalado el Autocad. (No importa la versión)

Y entonces si que los vera y podrá utilizar.

Esto es especialmente importante cuando pasas un trabajo a alguien ó cuando lo llevas a plottear tus planos a un a un plotter.